

Merkblatt Reinigung von Dichtmasserückständen	kw / tm TM08d Seite 1 von 2
--	--

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Merkblatt beschreibt die Entfernung von Dichtmasserückständen von Terostat 930 oder Terostat 935. Je nach Zeitpunkt der Reinigung gibt es Unterschiede in der Vorgehensweise.

1. Dichtmasse nicht ausreagiert

Die Plattenreinigung sollte umgehend nach der Verarbeitung mit dem Reiniger D von Teroson vorgenommen werden. Als Alternative stehen folgende Reinigungsmittel zur Verfügung (in Reihenfolge der Wirksamkeit):

- Teroson Reiniger A
- Essigester
- Reinigungsbenzin

2. Dichtmasse ausreagiert

Im ausreagierten Zustand kann eine Plattenreinigung fast nur noch auf mechanischem Weg erfolgen. Bei größerer Schichtdicke der Dichtmasse sollte die Dichtmasse soweit wie möglich mit einer Rasierklinge entfernt werden.

Die Anlösung und Entfernbarekeit der Dichtmassereste ist von der Oberfläche und dem Alter der Dichtmasse abhängig. Als Lösungsmittel sollte der Reiniger D von Teroson eingesetzt werden. Als Alternative stehen folgende Reinigungsmittel zur Verfügung (Reihenfolge der Wirksamkeit):

- Teroson Reiniger A
- Essigester
- Reinigungsbenzin

Wichtiger Hinweis:

Die Verträglichkeit der Werkstückoberfläche (z. B. Lack) ist vor der großflächigen Reinigung mit einem Lösungsmittel an einer untergeordneten Stelle des Bauteils oder an einer Musterplatte zu testen.